

## Adesivo poliuretano FASTGRIP incollaggio pannell

### CERTIFICATI



FASTGRIP M750



FASTGRIP 800

### CERTIFICATI



FASTGRIP M750



FASTGRIP 800



Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo unitario**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [FISCHER](#)

Descrizione

**Adesivo poliuretano FASTGRIP**

**Adesivo poliuretano per l'incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali**

**MATERIALI DI SUPPORTO**

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

Calcestruzzo

Muratura

Legno

Lastre di cartongesso

Elementi anodizzati

Metalli

Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)

Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)

Intonaco

Pietra

## VANTAGGI

FASTGRIP 800 è stato testato presso laboratorio accreditato secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP 800 equivale a circa 30 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 8÷12 m<sup>2</sup> di pannello isolante.

FASTGRIP M750 è stato testato internamente secondo EOTA ETAG 004 e TR046. Una bombola di FASTGRIP M750 equivale a circa 28 kg di adesivo a base cementizia ed è sufficiente per installare tra 6÷9 m<sup>2</sup> di pannello isolante.

Elevate capacità di isolamento acustico e termico.

Espansione ridotta durante l'indurimento, nessuna post-espansione e ritiro dopo l'indurimento.

Non contiene CFC e H-CFC.

## APPLICAZIONI

Idoneo per l'incollaggio di pannelli isolanti (in abbinamento al fissaggio meccanico) tipo:

Pannelli in polistirene espanso (EPS)

Pannelli in polistirene estruso (XPS)

Pannelli in lana minerale (MW-panel)

Lamelle in lana minerale (MW-lamella)

Adatto anche per l'incollaggio di:

Elementi rettificati in pareti di partizioni interne (non strutturali)

Pellicole di barriera acqua e barriera vapore come STRIP INSIDE e STRIP OUTSIDE per montaggio di serramenti

Cassette elettriche e tubi corrugati in installazioni elettriche

Posizionamento di piatti doccia

## FUNZIONAMENTO

Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, olio, grasso e polvere.

Agitare vigorosamente la bombola con la valvola capovolta almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore (FASTGRIP M750) oppure la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3.

Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.

Applicare la schiuma adesiva sui bordi del pannello e poi sulla sua superficie a forma di "W". Aspettare 1 minuto prima di fissarlo sulla parete. Livellare i pannelli entro 10÷15 minuti.

Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. Se lo spessore dell'apertura è > 30 mm, schiumare in più strati e inumidire dopo ogni strato.

Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Proteggere dall'esposizione ai raggi UV